

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTIALLAGAMENTO A BATTERIA

1. Installazione

Installare con il montaggio adeguato l'elettrovalvola. Il filetto dell'elettrovalvola è 1/2" BSP maschio. Dopo, si deve collegare il tubo dell'acqua trattata al sistema dell'elettrovalvola.

2. Funzionamento

a. Resetare

Premere il pulsante per 4 secondi. L'unità di controllo attiva l'elettrovalvola per aprire il tubo del sistema di trattamento acqua e genera un lungo bip sonoro.

b. Spegnimento automatico quando una perdita d'acqua è rilevata

L'unità di controllo attiva l'elettrovalvola per chiudere il tubo del sistema di trattamento acqua per bloccare il flusso d'acqua. Genera un segnale acustico, "bip-bip", e lampeggia la luce blu in continuo per avvisare che la perdita d'acqua è stata rilevata. Una volta il problema della perdita d'acqua è risolto, premere il pulsante per 4 secondi. L'unità di controllo attiva l'elettrovalvola per aprire il tubo del sistema di trattamento acqua di nuovo con un lungo bip sonoro.

c. Spegnimento automatico per la batteria scarica

Quando la batteria è scarica, l'unità di controllo chiude il tubo del sistema di trattamento acqua, lampeggia la luce rossa e genera un segnale acustico (bip) per avvisare che la batteria necessita di essere sostituita per mantenere funzionante la protezione contro la perdita d'acqua.