

BELLER FONTE



Istruzioni d'uso:

Utilizzare esclusivamente su acqua già potabile, non utilizzare su acque microbiologicamente non sicura.

Sostituire la cartuccia dopo un prolungato periodo di inattività o a seguito di inquinanti imprevisti.

ATTENZIONE la cartuccia lavora solo in posizione verticale.

Sostituire la cartuccia se vi è una consistente riduzione di flusso.

Sostituire comunque entro 12 mesi, anche se non si sono superati i litri annui.

Le prestazioni della cartuccia sono influenzate dalle condizioni di ingresso dell'acqua e dalla portata.

Sostituzione cartuccia:

Chiudere l'acqua e ridurre la pressione della linea. Sollevare il rubinetto di intercettazione fino al fermo, tenere saldamente la testata; rimuovere il filtro svitando di $\frac{1}{4}$ di giro fino al fermo, sfilare la cartuccia dalla testata. Inserire la nuova cartuccia nella testata, allineando l'aletta con l'etichetta della testata, ruotare verso destra fino al fermo, aprire il rubinetto di intercettazione e il rubinetto del lavello, lasciare scorrere circa 5 minuti l'acqua filtrata senza utilizzarla.

Smaltimento:

la cartuccia che lavora su acqua già potabile è considerato rifiuto domestico. Smaltire secondo le indicazioni locali come prodotto composito.